



2 Schemat po³¹czenia napędów SKD 32...



- F1 termostat z ograniczeniem temperatury
- N1 regulator
- Y1/2 napędy
- C1/2 przełącznik
- Cm1 wyłącznik krańcowy
- ASC9.3 para wyłączników pomocniczych
- ASZ7.3... potencjometr
- L faza
- N zero
- Y1 sygnał sterujący "OTWIERA"
- Y2 sygnał sterujący "ZAMYKA"
- 21 funkcja awaryjna



- F1 termostat zabezp.
- N1 regulator
- Y1/2 napędy
- C1/2 przełącznik
- Cm1 wyłącznik krańcowy
- ASC9.3 para wyłączników pomocniczych
- ASZ7.3... potencjometr
- G potencjał systemowy
- G0 zero systemowe
- Y1 sygnał sterujący "OTWIERA"
- Y2 sygnał sterujący "ZAMYKA"
- 21 funkcja awaryjna



**AUTORYZOWANY PARTNER
LDM w Polsce**

ARMATERM

siedziba firmy w Poznaniu

aktualny adres na www.armaterm.pl

tel. (+48 61) 848 84 31

tel. kom. 0506 110 005

fax (+48 61) 848 84 31

e-mail: biuro@armaterm.pl

www.armaterm.pl

UWAGI: